

KÖSTER Lamella Impact Packer

TOOTE NR: IN 909 001

Lööktüübel injekteerimisvaikudele, -segude, -geelide ja toodetele horisontaaltõkke teostamiseks

OMADUSED/EELISED:

KÖSTER Lamella Impact Packer pinnal on nurga all olevad lamellid, mis asetsevad väljatõmbejõu suunal. See tagab kõrge väljatõmbetakistuse puuravast ning annab tüübile hea püsivuse.

Lisaks on KÖSTER Lamella Packer pikem kaela osa ja eelnevalt kindlaks määratud murdepunkt. See võimaldab asetada tüübel sügavale puurauku ja kui töö on lõpetatud saab tüübli kaelaosa puhtalt maha murda ja tüübel ei jää enam edasisi töid segama. Tüübli ülejäänus osade eemaldamine pole vajalik. Seejärel saab puuraugud täita mördiga ja pinna kiirelt viimistleda. KÖSTER Lamella Packer saab varustada ka tagasilöögiklapiga, mis takistab injekteeritud materjali väljavoolamist.

KASUTUSALAD:

KÖSTER Lamella Impact Packer kasutatakse madala rõhuga injekteerimistöodel erinevate KÖSTER mõrtide, vaikude ja geelide injekteerimiseks ning horisontaaltõkke teostamiseks.

PAKEND:

IN 909 001 KÖSTER Lamella Impact Packer 1 tk
IN 910 001 Tagasilöögi klapp 1 tk (valikuline lisa)

HOIUSTAMINE:

Hoida kuivas. Hoiustamise ajale puuduvad piirangud.

TEHNILISED ANDMED:

Materjal	plastik
Läbimõõt	kasutamiseks 18 mm puuravas
Injekteerimistüübli pikkus	11 cm
Tagasilöögi klapp	1,4 x 1,4 x 1,0 cm

ALUSPIND:

KÖSTER Lamella Packer saab paigaldada igasugusesse tugevasse mineraalsesse aluspinda. Pudedate ja mõranenud aluspindade puhul injekteerimistüüblid paigaldada kasutades KÖSTER KB Fix-5 mõrti tüübli ankurdamiseks.

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Puurige avad läbimõõduga 18 mm. Avade vahekaugus sõltub kasutatavast materjalist, soovitatavast eesmärgist ja muudest asjaoludest.

Suruge/lõuge injekteerimistüübel ettevaatlikult puuravasse selliselt, et tüübli viimane lamell (ümmargune) oleks ca 1 cm sügavusel ava sees. Murenevale ja nõrgale pinnale paigaldamisel kasutage lisaks KÖSTER KB Fix-5 ankurdusseguna.

Paigaldage mõrt vahetult enne tüübli paigaldamist tüübli lamellide ümber ja vahele, seejärel suruge tüübel avasse. Mõrt kivineb ja fikseerib tüübli. NB! Seda meetodit tuleb iga kasutuskorra jaoks eraldi testida! Peale injekteerimistöde teostamist murdke tüübli kaelad ja täitke avad sobiva seguga.

PUHAHAMINE:

KÖSTER Lamella Impact Packer on ühekordseks kasutamiseks. Eemaldatud plastikosad saab utiliseerida nagu kõiki plaste.

OHUTUS:

Kasutage kaitseriietust ja kaitseprille. Jälgige kõiki üldiseid ohutusnõudeid. Ärge seiske või kummardage injekteerimistüübli kohale kui teostate injekteerimist!

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.